

# アイサポモバイル ご利用マニュアル

## STEP1

カードからSIMを取り外して端末にセットします。

### ■手順1

カード台紙からSIMを取り外します。

カード台紙には、SIM電話番号、SIM固有番号といった重要な情報が記載されていますので、ご利用期間中は大切に保管してください。

### ■手順2

ご利用の端末の電源を切ってSIMをセットし、電源を入れます。  
セットの方法は、ご利用の端末のマニュアル等でご確認ください。

※動作確認済端末一覧はこちら  
<https://www.aisapo-mobile.jp/device/>



## STEP2

ご利用端末でAPNを設定します。

### iPhone端末をご利用の場合

APN構成プロファイルのインストールが必要です。

- ① ご利用の端末がWi-Fiでインターネットに接続されていることを確認し、APN構成プロファイルをダウンロードします。
- ② 「この Web サイトは構成プロファイルをダウンロードしようとしています。許可しますか？」と表示されるので「許可」を選択します。
- ③ 「プロファイルがダウンロードされました。プロファイルをインストールするには設定 App で再確認してください」と表示されるので「閉じる」を選択します。
- ④ 設定 App を起動します。
- ⑤ 「プロファイルがダウンロードされました」を選択します。指示に従ってインストールを行います。



[https://my.page.aisapo-mobile.jp/downloads/aisapomobile\\_apn.mobileconfig](https://my.page.aisapo-mobile.jp/downloads/aisapomobile_apn.mobileconfig)  
APN 構成プロファイルダウンロードはこちら

### Android端末をご利用の場合

手動でのAPN設定が必要となります。

※メニュー名称は、機種・OS のバージョンによって異なる場合がございます。

- ① メインメニューから「設定」を選択します。
- ② 「設定」から「無線とネットワーク」「その他」を選択肢、「モバイルネットワーク」を設定します。
- ③ 「アクセスポイント名」を選択し「+」またはメニューから「新しい APN」を選択して、アクセスポイントの編集を行います。
- ④ メニューから「保存」を選択し、APN 一覧に戻り、設定した APN を選択します。

APN名	4gn.jp	ユーザー名	aisapo@mvno
パスワード	0000	認証タイプ	PAPまたはCHAP

※その他の機器をお使いの方は、APN 設定情報を効き付属のマニュアル等をご参考に設定してください。  
※アンテナピクトに【4G】【LTE】などの文字が表示されて通信が可能な状態になります。

## ご利用開始

ご不明な点がございましたら、右記URLをご参照下さい。 <https://www.aisapo-mobile.jp/>